

Komma igång med DRAGO 20/40



- Kontrollera att den medföljande larmkabeln, är anpassad för din maskin, som DRAGO skall vara förmatare åt
- Fäst den medföljande vipparmen på dess avsedda plats
- Placera maskinen, så att vipparmen kan röra sig till sina ändlägen
- Anslut den ände på larmkabeln märkt **DRAGO**, till uttaget **Option**, på maskinens baksida
- Anslut den andra änden på larmkabeln, till avsett uttag på maskinen, som DRAGO skall vara förmatare åt
- Anslut den medföljande nätkabeln till uttaget märkt **230V** maskinens baksida och anslut dess stick del till ett ledigt **230V** uttag
- Ställ om strömställaren på maskinens baksida, så att strömställaren lyser upp
- För in en kabel/slang i guiden, tills det går trögt och håll kvar kabeln/slangen med den ena handen
- Medan du matar in kabeln/slangen lyfter du långsamt på vipparmen, tills drivhjulet börjar rotera och kabeln/slangen kommer ut på andra sidan om maskinen (om materialet du matar in i maskinen är grovt, kan du behöva hjälpa till att mata in materialet i maskinen genom att föra ner hävarmen för tryckhjulet)
- Du skall nu föra in kabeln/slangen under hjulet och genom eventuell klyka på vipparmen (du kan behöva lyfta på vipparmen, för att få mer kabel/slang)
- Du skall nu föra in kabeln/slangen i den maskin som DRAGO skall vara förmatare åt
- Du är nu redo att börja köra
- Om grund inställningen på DRAGO inte stämmer med ditt behov, kan du justera dessa (se manual eller gå in på vår hemsida, för mer info)